

DYJ-WH 打印设备使用说明

DYJ-WH 打印设备是具有总线通讯功能的打印设备,报警系统通过它可以在指定的情况下进行打印。



1. 性能特点:

- 针式汉字打印机
- 总线通讯方式

2. 规格及参数

描述	DYJ-WH 打印设备
尺寸	16.7 厘米 x 16.7 厘米 x 6.5 厘米 (长 x 宽 x 厚)
重量	500 克
工作温度	-10℃ ~ +50℃; 0-85%湿度
工作电压	打印机: 直流 4.7-5.2 伏; 总线模块: 直流 9-15 伏
工作电流	静态电流:100 毫安, 打印时最大 2 安培
打印规格	针式汉字 16X16 点阵打印, 每行最多 10 个汉字
联网功能	可与 AL100D、AL200B、ZT2000 连接, 进行打印

3. 使用说明

- 报警系统和打印机都上电后, 确保打印机面板上指示灯亮, 如果熄灭, 请按打印面板上的“SEL”按钮。
- 按打印面板上的“LF”按钮, 可以进纸。如果缺纸, 请参考打印机说明书, 加纸。
- 当打印机打印不清晰时, 要考虑更换打印机的打印色带盒。具体操作请参考打印机说明书。

4. 与报警主机连接使用说明

- 接线说明: 如果和报警系统共用电源, 将“红、绿、黄、黑”4 芯线分别与主机的“红、绿、黄、黑”4 端子相连; 其中 AL100D 和 ZT2000 为键盘总线接口, 具体接法请参考具体报警系统的说明。
- 每种系统的具体打印信息由该系统编程来决定, 主要分为几类: 系统上电打印、报警打印、撤布防操作打印、设备故障打印、定时在线打印。为防止打印故障, 确保到报警时打印, 最好将定时在线设置为有效, 一般 24 小时打印一次较为合适, 这样每隔 24 小时, 报警系统会打印一次系统工作正常。