

GSM 双网主机与电话单网系列铁盒主机功能操作区别

以下（1—5）操作在设置状态下进行：（666666+F4）

1、电话短信格式设置：

77+路数(1 位)+4+F4 （路数为 0-6，对应 50-56 哪一路为发短信格式）

2、双网主机拨号格式设置

79+拨号方式(1 位)+F4 拨号方式：（0 为只用 GSM、1 为先固定电话后 GSM、2 为只用固定电话 出厂默认为 0）

3、短信发送选择格式设置：

32+布防(0/1)+撤防(0/1)+无交流(0/1)+电池低(0/1)+F4 （1 为发，0 为不发，出厂默认为 0）

4、上报中心选择格式设置：

33+布防(0/1)+撤防(0/1)+编程(0/1)+启动(0/1)+F4

34+交流断电(0/1)+交流恢复(0/1)+电池低(0/1)+总线短路(0/1)+F4 （0 为不上传，1 为上传，出厂默认为 0）

5、防区反应时间设置：

26+防区(2 位)+时间(2 位)+F4

防区：01-16

时间系数：00-99 （00 为 1/500 秒，01-99 每个间隔系数为 1/50 秒，出厂默认为系数 02，方便于接震动探测器）

6、手机短信远程布、撤防

短信内容编辑方法：

用户密码(6 位)+“+1” 为布防

用户密码(6 位)+“+2 ” 为撤防

备注：通过手机编辑以上短息内容发给 GSM 主机所插手机号码，就可以实现手机短信远程布、撤防 [必须打开电话远程控制（在设置状态下：711+F4 打开远程）]

7、用户自编辑短信方法

短消息内容：

用户密码(6 位) + 防区号(2 位) + 消息内容 防区报警 防区号为 01-16

用户密码(6 位) + 17 + 短信内容 布防

用户密码(6 位) + 18 + 短息内容 撤防

用户密码(6 位) + 19 + 短息内容 按下键盘火警

用户密码(6 位) + 20 + 短息内容 按下键盘紧急

用户密码(6 位) + 21 + 短息内容 按下键盘盗警

用户密码(6 位) + 22 + 短息内容 无交流

用户密码(6 位) + 23 + 短息内容 电池低

用户密码(6 位) + 24 + 短息内容 总线短路

用户密码(6 位) + 25 + 短息内容 电话线断

备注：通过手机编辑以上短息内容发给 GSM 主机所插手机号码，GSM 主机就可以自动存储这些信息，当有这些事件发生的时候，GSM 主机就可以以短信方式把相应的报警内容、事件发到用户手机上